

PROCEDURE DI PRELIEVO

Dopo aver effettuato l'acquisto dell'analisi dell'olio sul nostro shop, ritira presso la nostra sede i contenitori idonei per la tipologia di analisi da eseguire (i flaconi sono inclusi nel costo del servizio)
Identifica i campioni in modo univoco scrivendo il nome della macchina e la data di ritiro, spedisce i campioni insieme ai dati necessari alla loro identificazione.

Quando effettuare il prelievo

IN MOTO:	se possibile, durante l'esercizio della macchina
A CALDO:	anche se la macchina non è in moto, campionare l'olio entro 30' dallo spegnimento, alla temperatura di lavoro (max.80°C).
NON	dopo i cambi olio, nè dopo significativi reintegri di olio

Come effettuare il prelievo

PROCEDURA STANDARD:	Standardizzare le procedure di campionamento, in modo da eseguire campionamenti ripetibili
A MONTE FILTRI:	campionare preferibilmente a monte dei sistemi filtranti
CAMPIONAMENTO DINAMICO:	se possibile, campionare da linee in prossimità di curve, dove il flusso è più turbolento
CAMPIONAMENTO STATICO:	da serbatoio o carter, a mezz'altezza.

INVIA I TUOI CAMPIONI A:

OLEOBI S.r.l Via Don G. Minzoni 28, 40057 Cadriano, Granarolo dell'Emilia (Bo)
Al termine dell'analisi riceverai un report completo in formato PDF via posta elettronica.

Attenzione le analisi saranno inviate al contatto Email utilizzato in fase di registrazione